

Kold Bond

Smjesa za popravke krovova

Pruža brze, trajne i jeftine popravke krovova u svim vremenskim uvjetima bez potrebnog stručnog rada



- Trenutno zaustavlja propuštanje, čak i pri jakoj kiši
- Ostaje fleksibilan i vodonepropustan godinama nakon nanošenja
- Neće se otopiti, nabubriti, ulegnuti ni ispucati po vrućem vremenu
- Dobro prianja i lako se nanosi bez miješanja ili zagrijavanja

PROBLEM RJEŠENJE

Hladnoća otežava rad s nekim vrstama smjesa za popravke **KOLD BOND ostaje mekan i obradiv i pri vrlo niskim temperaturama**

Ekstremne temperature uzrokuju popuštanje **KOLD BOND ostaje učinkovit pri temperaturama od -40 °C do +82 °C**

Smjese za popravke koje nisu kompatibilne s nekim vrstama materijala za krovove

KOLD BOND se može koristiti za popravak kompozitnih materijala, betona, šljunka, metalnih krovova i limarije, jedan proizvod za gotovo sve vrste krovova

Kompleksni popravci u više koraka oduzimaju mnogo vremena

KOLD BOND omogućava jednostavnu aplikaciju u jednom koraku i brtljenje pomoći špahtle; nije potrebna dodatna membrana za ojačavanje

Kold Bond

Smjesa za popravke krovova

TIPIČNE PODRUČJE PRIMJENE:

Koristi se za popunjavanje i brtljenje:

- Pukotina i rupa
- Labavih ili razdvojenih spojeva
- Napuklih parapeta
- Napuklih dimnjaka, zidova i temelja
- Pukotine uz ventilacijske otvore, žljebove, odvode, opšave i dimnjake

Također se koristi za:

- Izradu i popravak okapnica
- Poravnavanje probušenih oluka i žljebova
- Krpanje krhkih, nabubrenih ili rasušenih mesta, mjehura i izbočina, prohrđalih odvoda i žljebova, labavih spojeva i sličnih problematičnih područja



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Gusta crna pasta
Plamište (neosušen)	40 °C
Topljivost u vodi	Netopljiv
Potrošnja/ pokrivnost	Kanta 5.0 kg uz debljinu 2 mm prekriva približno 2 m ²
Vrijeme sušenja	Potpuno sušenje za 2-3 dana
Za popravke rupa, pukotina, spojeva	Koristite sloj debljine ½ cm

*Prije korištenja obavezno pročitati naljepnicu za upute i mjere opreza.

UPUTE

1. Ukloniti prašinu, prljavštinu ili krhotine tvrdom četkom ili metlom. Ukloniti nakupljenu hrđu, kamenac ili prethodne smjese žičanom četkom ili struganjem.
2. Povremeno umočiti alat u razrjeđivač za boju da bi sprječili lijepljenje smjese.
3. U iznimno mokrim uvjetima čvrsto pritisnuti smjesu uz površinu.

Koristite KOLD BOND na:

- | | |
|---------------|-----------|
| ▪ Kompozitima | ▪ Šindri |
| ▪ Crijepu | ▪ Betonu |
| ▪ Metalima | ▪ Šljunku |

