

# Cryobit LH 135

## Svrđlo s lijevim navojem

Asortiman svrdala Cryo sa žlijebom s lijevim navojem za bušenje u smjeru suprotnom od kazaljke sata i niskoprofilnim vršnim kutom od 135 ° za jednostavno centriranje i brzo pokretanje



Slika prikazuje komplet koji sadrži svrdla Cryo LH 135 i izvlačače Cryo. Upotrebljava se kao dio sustava Cryo Ex-Tract za uklanjanje slomljenih vijaka.

- Niskoprofilni vršni kut od 135 ° nudi optimalnu geometriju alata za uklanjanje slomljenih vijaka.
- Zahvaljujući obradi postupkom Cryophase™ svrdlo ima dvostruko dulji vijek upotrebe od drugih svrdala na tržištu
- Žlijeb s lijevim navojem (bušenje u smjeru suprotnom kazaljki sata) pomaže kod otpuštanja/uklanjanja
- Presvučen zlatnim oksidom radi lakšeg podmazivanja i sprječavanja korozije
- Kaljeno do tvrdoće 67 HRC, idealno za metale tvrdoće do 50 HRC i spojeve do razreda čvrstoće 12,9

### PRIMJENE

Dio sustava Cryo Ex-Tract izrađen za upotrebu u kombinaciji s izvlačačima vijaka i glodalima Cryo. Uklanja slomljene vijke.

Vrhunska geometrija vršnog kuta pomaže pri centriranju, što je posebno bitno kod bušenja rupe-vodilice za izvlačače vijaka Cryo.

Problem slomljenih vijaka učestao je u mnogim industrijama, posebno:

- automobili i prijevoz, željeznice
- nafta i plin
- rudarstvo
- inženjering
- pomorstvo
- opće održavanje



**made stronger  
lasts longer**

# Cryobit LH 135

Svrđlo s lijevim navojem

## Tablica za odabir sustava Cryo Ex-Tract

Sadržaj kompleta br. 1 10277415	Preporučena veličina vijka	Sadržaj kompleta br. 2 10247414		Minimalna dubina rupe
		Cryobit LH 135	Cryo izvlačaci	
				
Br. 1	M6-M8	1/8 in (3,1mm)	Br. 1	9,5mm
Br. 2	M8-M10	3/16 in (4,7mm)	Br. 2	13mm
Br. 3	M10-M12	15/64 in (5,9mm)	Br. 3	13mm
Br. 4	M12-M14	5/16 in (7,9mm)	Br. 4	13mm
Br. 5	M14-M16	3/8 in (9,5mm)	Br. 5	16mm

\* 17 000 – 22 000  
o/min

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tvrdoća	63 – 67 HRC
Materijali	Cryo modificirani alatni čelik
Duljina	Standardna duljina
Oblikovanje vrha	Vršni kut od 135 °
Boja i završna obrada	Zlatni oksid

## UPUTE

Svrđla Cryobit LH 135 mogu se kombinirati sa standardnim strojevima za bušenje koji se okreću i u suprotnom smjeru, što je standardna značajka gotovo svih ručnih električnih bušilica.

Preporučujemo upotrebu smjese Mega Cut sa svrdlima Cryobit LH 135.

## KOMPLEMENTARNI PRIBOR

- Cryo Ex-Tract glodalo
- Cryo izvlačaci vijaka

